

Eagle:

Při zpracování DPS v programu Eagle doporučujeme vyexportovat data do Gerber RS-274X. Jelikož jsou vrstvy importovány pomocí skriptů, doporučujeme dodržovat stále stejná označení vrstev, která lze software naučit pro budoucí zakázky.

CAM procesor – GATEMA

Číslo vrstvy	Typ vrstvy
1, 17, 18	TOP
16, 17, 18	BOTTOM
29	nepájivá maska Top
30	nepájivá maska Bottom
21, 25	potisk Top
22, 26	potisk Bottom
20	obrys / frézování
44, 45	vrtání
46	frézování
31	šablona Top
32	šablona Bottom

Upozornění:

Jsou-li signálové vrstvy bez textu, předpokládáme, že vrstva součástek (TOP) je naimportována čitelně!

Je nutné uvádět verzi, ve které je návrh proveden (např. 6. 5. 0)!

Využijte náš

[CAM procesor](#)

pro optimální pojmenování a export vrstev! na CA procesor